

Kantholzsteher bei Sichtschutz- oder Lärmschutzwänden im Selbstbau (LSB) in Betonrohr (Rohrpfahlfundament) versetzen

- Setzen Sie den Kantholzsteher in das Betonrohr und achten Sie darauf, dass er nicht zu tief sitzt. Ein Helfer wäre gut um den Steher während des Setzens zu fixieren.

- Füllen Sie nun das Rohr mit Split und stampfen diesen in Abständen von ca. 10 cm mit einer stabilen Holzlatte fest. Der Helfer achtet währenddessen ständig darauf, dass der Steher auch wirklich senkrecht und korrekt in der richtigen Höhe steht.

- Am oberen Ende noch einmal einen kleinen Hügel mit Split anschütten und mit der Holzlatte wirklich kräftig feststampfen. Wenn Sie sorgfältig gearbeitet haben steht der Steher „bombenfest“, und lässt sich auch nicht mehr korrigieren!

